


テレビ放送を見る

■ 準備



テレビの電源を入れる



(HDMI入力) 入力画面を切り換える



① 電源を入れる

② 選局入力方式が「プリセット」(リモコン 62ページ)の場合は 放送を選ぶ

※ 選局入力方式が「3桁入力」の場合は、そのまま手順③へ

■ 放送切換ボタン

地上 地上デジタル放送

BS BSデジタル放送

BS4K BS4K放送

CATV CATVデジタル放送

(CATVの放送が複数ある場合は、押すたびに切り換わります。)

●ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容により視聴できない放送がある場合があります。

③ チャンネルを選ぶ

■ 選局ボタン

① ● 選局入力方式が「3桁入力」の場合3桁のチャンネル番号を入力して、放送を選びます。

● 選局入力方式が「プリセット」の場合押すとボタンに登録された放送に切り換わります。(選局入力方式 62ページ)

▲ ● 順送り選局 押すたびに選局対象で設定したチャンネルが選局されます。(選局対象 61ページ)

⏪ ● 前に見ていたチャンネルに戻る

困ったときは

元の画面 テレビ放送の画面に戻る

戻る 1つ前の画面に戻る

ヘルプ ヘルプガイドを表示

お好み選局

設定したお好みのチャンネルからかんたんに選局できる機能です。

① 番組を見ているときに **お好み選局** を押す

② 見たいチャンネルを選び、**決定** を押す

●お好み選局画面は3ページあります。

青 □: 前のページへ

赤 □: 次のページへ



●お好み選局の1ページ目に設定されたチャンネルは、リモコンの数字ボタン1~12で直接選局できます。

■ お好み選局の設定

① お好み選局画面が表示された状態で登録したいボタンを選び、**緑** を押す

② 登録したいチャンネルを選び、**決定** を押す

●設定したチャンネルを削除するとき →チャンネルを選び、**黄** を押す 「はい」を選び、**決定** を押す

| チャンネル一覧 | |
|---------|------|
| 101 | ○○TV |
| 102 | ○○TV |
| 103 | ○○TV |
| 105 | ○○TV |
| 107 | ○○TV |
| 121 | ○○TV |
| 125 | ○○TV |
| 126 | ○○TV |

3桁チャンネル番号選局

3桁チャンネル番号を入力して選局できます。

① 番組を見ているときに **3桁入力** を押す

●画面右上に3桁入力バーが表示します。

② **1** ~ **10** で3桁番号を入力する

例:「地上デジタル101」チャンネルを選ぶとき



●数字ボタンを押して10秒以上経つと、押したボタンで(プリセット)選局されますのでご注意ください。

●3桁入力時に同じチャンネル番号の放送が複数ある場合は、下図のような選択パネルを表示します。

| | |
|------|-----|
| 地上D | 101 |
| BS | 101 |
| BS4K | 101 |

▼▲で見たい放送を選んで、**決定** を押してください。

●ボタンを押して、10秒経つか、または**決定** を押すと、プリセットで選局できます。

■地上デジタル放送で、枝番号の異なる放送を選局する場合

(枝番号とは同じチャンネル番号の放送が複数受信できた場合に追加される区別番号のことです。)

- ①枝番号のある地上デジタル放送を受信中に、サブメニューボタンを押す
 - ②▼▲で枝番選局を選び、決定する
 - ③表示された放送局リストから、見たい放送を選び、決定する
- 手順③で緑ボタンを押すと、選択中の枝番の放送局にマークが付きます。(チャンネル番号入力時は、その枝番の放送局を選局します)