

各部の動き (続き)

リモコン (続き)

本機の電源

ブラウザを表示する(→112)

情報を表示する(→28)

データ放送の画面を表示する(→26)

HDD/BD/SDを切り換える

番組内容を表示する(→28)

予約一覧画面を表示する(→45)

録画一覧/ディスクメニューを表示する(→54)

メニューを表示する*

サブメニューを表示する

放送を切り換える(→25)

- 押すとボタンが数回点滅します。
- ご加入のケーブルテレビ局によりサービス内容が異なります。サービスされていない放送には、切り換わりません。

チャンネルなどを番号で選ぶ/番号や文字を入力する

予約の取り消し

3桁番号を入力してチャンネルを選局する(→25)

お好み選局を表示する(→26)

元の画面に戻す

約30秒飛び越す/約15秒前へ戻す(→60)

チャンネルを切り換え前に戻す(→28)

電源

テレビ電源

消音

入力切替

チャンネル

青

赤

緑

黄

番組表

決定

戻る

地上

BS

CATV

VOD

1 あ

2 か

3 さ

4 た

5 な

6 は

7 ま

8 や

9 ら

10 の

11 ひ

12 ん

0

3桁入力

お好み選局

チャンネル

音量

元の画面

スキップ

スロー/サーチ

30秒送り

停止

一時停止

再生

録画

再生設定

字幕

音声切替

外部接続機器に入力を切り換える [i.LINK(TS)](→96)

チャプターマークを作成する(→74)

消去する

- 番組の消去や予約の取り消しなどができます。

ディスクトレイを開/閉する(→15)

テレビ操作部(→140)

- 本機のリモコンでテレビの操作をすることができます。

画面上の指示に応じてさまざまな用途に使用します。

番組表を表示する(→25、32)

操作一覧を表示する(→21)

選択および決定する

前の画面に戻る

VOD(ビデオ・オン・デマンド)を使用するときを押す*

- VOD操作時の使用方法についてはご加入のケーブルテレビ局にお問い合わせください。

時間を指定して飛び越す(→61)

テレビの音量を調節する

チャンネルを順に選ぶ

録画や再生時の基本操作(→60)

※ サービス内容により機能が使用できない場合があります。

ふたを開けると

録画する(→30)

再生方法を設定する(→65)

字幕を表示する(→28)

音声を切り換える(→28、61)

外部接続機器に入力を切り換える [i.LINK(TS)](→96)

チャプターマークを作成する(→74)

消去する

- 番組の消去や予約の取り消しなどができます。

ディスクトレイを開/閉する(→15)