

# テレビ放送を見る(続き)

## その他の選局方法(続き)

### お好み選局から選局

お好み選局は、テレビ画面に放送局のリストを表示し、そのリストの中から選局できる機能です。

放送に関係なく1つのリストに表示することができます。登録したチャンネルは、お好み番組表としても表示できます。

① テレビ視聴中に、**[お好み選局]** を押す

② 放送局を選び、**[決定]** を押す



### ■ チャンネルの登録

- ① 登録したい放送局を視聴中に、  
[お好み選局] を押す
- ② [サブメニュー] を押す
- ③ 「登録」を選び、[決定] を押す
- ④ 「はい」を選び、[決定] を押す  
• リストの一番下に登録されます。  
(最大48チャンネル)

### ■ チャンネルの取り消し

- ① [お好み選局] を押す
- ② 取り消す放送局を選び、[サブメニュー] を押す
- ③ 「取消」を選び、[決定] を押す
- ④ 「はい」を選び、[決定] を押す

### ○ お知らせ

- お好み選局で表示される順番を変更したい場合は、チャンネルをすべて取り消し、再度希望の順番で登録してください。

## データ放送を見る

データ放送のある番組では、テレビ画面の指示に従ってさまざまな情報やサービスを利用できます。

• 本機では、データ放送を録画できません。

1 データ放送のある番組を視聴中に、  
データ **[①]** を押す

2 見たい項目を選び、**[決定]** を押す



• 画面の指示に従って、[青]、[赤]、[緑]、[黄]や  
数字ボタンで操作してください。

⇒ テレビ放送に戻るとき

[データ **[①]**] を押す

⇒ データ放送のある番組かを確認するには

テレビ放送視聴中に、[番組内容] を押す

(→28「視聴中の番組の内容を見る」)

• 以下の表示マークが表示された番組は、データ放送を行っています。

(表示マークが表示されない番組もあります)

