

# 各部のはたらき

## リモコン

電源を「入」「切」する  
見ている番組のタイトルなどを表示  
ブラウザを使うとき  
(※P.62ページ)  
データ放送の画面  
を表示(※P.25ページ)  
録画一覧の番組内容  
を表示(※P.41ページ)  
裏番組を表示  
(※P.15ページ)  
ホーム画面を表示  
(※P.13ページ)  
予約一覧表を表示  
(※P.38ページ)  
録画一覧画面を表示  
(※P.40ページ)  
使用しません  
見ている画面に関連した  
機能を表示  
(※P.18ページ)  
放送のチャンネルを選ぶ  
数字や文字入力を行う  
チャンネルを順送りで選ぶ  
チャンネル番号を入力して  
選局するとき(※P.14ページ)  
お好み選局の画面を出す  
(※P.14ページ)  
テレビ放送の画面に戻す  
ハードディスクの録画、再生、  
停止などを行う  
(詳しくは※P.30、41ページ)  
前に見ていたチャンネルに戻る  
押すごとに字幕の表示と  
消去を繰り返します

テレビの操作をする  
(※P.108ページ)  
●電源を「入」「切」する  
●テレビの入力を切り換える  
●音を消す  
●チャンネル選局  
カラーボタン  
画面上で指示が出たときに使う  
番組表を表示(※P.20ページ)  
アプリ画面を表示  
(※P.60ページ)  
画面上で選択や決定をする  
●VOD操作時の使用方法については、  
ご加入のケーブルテレビ局にお問  
い合わせください。(ご加入のケー  
ブルテレビ局のサービス内容によ  
りこの機能が使用できない場合が  
あります)  
1つ前の画面に戻す  
放送を切り換える(※P.12ページ)  
●押すとボタンが点滅します。  
●ご加入のケーブルテレビ局により  
サービス内容が異なります。  
サービスされていない放送には、  
切り換わりません。  
VODを使用するときを押す  
●ご加入のケーブルテレビ局の  
サービス内容によりこの機能が  
使用できない場合があります。  
テレビの音量を調整する  
ステレオ2か国語など音声を  
切り換える(※P.18ページ)

ふた(開けた状態)

### お願い

- 本体のリモコン受信部とリモコンの間に障害物を置かないでください。
- 本体のリモコン受信部に直射日光やインバータ蛍光灯の強い光を当てないでください。
- 乾電池の液漏れを防ぐためリモコンの乾電池は単3形マンガン乾電池をご使用ください。

# 基本操作のしかた

## ■アプリを使う/設定を行うとき

押す → <アプリ一覧>  
●アプリ一覧の項目については80ページ、  
設定メニュー項目については112ページ  
をご覧ください。  
▲▼◀▶を押して  
アプリを選ぶ → <設定を行うとき>  
上下に設定項目が  
あるときは、▲▼で  
選び、○を押す  
「設定メニュー」を選ぶ  
押して決定する →

設定中や設定後に  
押すと、テレビ放  
送の画面に戻る

設定中に押す  
と、1つ前の  
画面に戻る

## ■数字を入力するとき

リモコンボタン	入力文字 (表示内容)
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	0
11	*
12	#

●文字入力について  
(※P.65、66ページ)

## ■画面上で選ぶとき

中央の決定ボタンを押すと次の画面になります。

## ■本取扱説明書では

- で選択する操作を▼▲で説明しています。
- で選択する操作を◀▶で説明しています。

## リモコンの電池の入れかた

ふたを開け

電池を入れ、ふたを閉める  
(○側から先に入れます)

単3形マンガン乾電池  
(付属品)