

# 設置設定

以下は、82ページ手順①～④で「設置設定」画面を表示させてから行ってください。

## チャンネル制限

番組表の表示やチャンネル選局、お好み選局を視聴できるチャンネルのみに設定できます。ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容により表示されない場合があります。

⑤ ▼で「チャンネル設定」を選び、を押す

⑥ ▼で設定する「チャンネル制限」を選び、を押す

チャンネル設定	
地上デジタル	
BS	
CATV	
チャンネル制限	制限する

⑦ ◀で「制限する」を選び、を押す

チャンネル制限設定
番組表等でのチャンネル表示の設定を行います。「制限する」を選択すると、お客様に視聴いただけない一部のチャンネルの表示、選局を制限します。
<input type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限しない

●チャンネル制限をしないときは「制限しない」を選びます。

⑧ ◀▶で設定を選び、を押す

チャンネル制限設定
チャンネル情報を今すぐ更新しますか？ チャンネル情報の確認には数分かかります。 「いいえ」を選択すると電源オフ時に更新します。
<input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ

はい チャンネル情報を今すぐ更新します。情報更新には数分かかります。

しばらくすると設定の完了画面が表示されます。

いいえ チャンネル情報を電源オフ時に更新します。

## お好み選局ボタンでチャンネル設定する

① 番組を見ているときに を押す

② ▲▼◀▶で登録したいボタンを選び、 を押す

<お好み選局画面>

お好み選局 BS		
1 / 3ページ		
①101	②102	③103
L000	L000	L000
④141	⑤151	⑥161
L000	L000	L000
⑦171	⑧181	⑨191
L000	L000	L000
⑩200	⑪211	⑫222
L000	L000	L000
①-⑫選局 ⑭前へ ⑮次へ ⑯登録 ⑰削除		

③ ▲▼で登録したいチャンネルを選び、 を押す

チャンネル一覧	
101	〇〇TV
102	〇〇TV
103	〇〇TV
105	〇〇TV
107	〇〇TV
121	〇〇TV
125	〇〇TV
126	〇〇TV
135	〇〇TV
136	〇〇TV
145	〇〇TV
148	〇〇TV

■設定したチャンネルを削除するとき

→▲▼◀▶で選び、 を押し、  
◀で「はい」を選び、 を押す

## チャンネル設定について

チャンネル設定のリモコン1～12に登録したチャンネルはリモコンの数字ボタン1～12で選局できます。またお好み選局の1ページ目に表示します。(同様にリモコン13～24はお好み選局の2ページ目、リモコン25～36は3ページ目に表示します。)

- 設定中、 で1つ前の画面に戻ります。
- 設定後は、 でテレビ放送の画面に戻します。

以下は、82ページ手順①～④で「設置設定」画面を表示させてから行ってください。

## 番組表設定

地域に合わせた番組表を表示させるための設定です。

① ▲▼で「番組表設定」を選び、 を押す

② ▲▼で「Gガイド地域設定」を選び、 を押す  
▲▼でお住まいの地域を選び、 を押す

番組表設定	
設定を変更すると番組情報が消えることがあります。	
Gガイド地域設定	----
Gガイド受信確認	
通信によるGガイド受信	オン

●設定を変更すると、番組情報が表示されなくなることがあります。表示されなくなった場合は、設置設定を最初からやり直してください。

## ■番組表が受信できるか確認する

上記手順②で「Gガイド受信確認」を選び、 を押す

- 受信可能であればスケジュールを表示します。
- 結果の表示に最大6分かかります。

## ■通信によるGガイド受信を設定する

上記手順②で「通信によるGガイド受信」を選び、 を押す

●「オン」に設定すると、インターネットを利用して自動的に番組データを取得します。

## 地域設定

① ▲▼で「地域設定」を選び、 を押す

② ▲▼で「県域設定」を選び、 を押す  
▲▼でお住まいの地域を選び、 を押す

地域設定	
県域設定	----
郵便番号	-

- 伊豆、小笠原諸島地域は→「東京都島部」
- 南西諸島鹿児島県地域は→「鹿児島県島部」

③ ▼で「郵便番号」を選び、

1 ~ 10 で郵便番号を入力する

地域設定	
県域設定	----
郵便番号	100-0011

## ■入力を間違えたとき

→ を押す