

設置設定

地上デジタルのとき

- 5 ▼で「地上デジタル」を選び、
決定を押す

設定方法選択

設定を行う前にケーブルが接続されているか確認してください。
次の場合、何も受信しない可能性があります。
・ケーブルテレビ局が地上デジタルを放送していない

初期スキャン 再スキャン マニュアル

改めて自動で
チャンネル設
定する

自動で設定したチャン
ネルを修正したいとき

地上デジタル放送の受信
チャンネルが変わったと
き、受信できる局を自動
で追加するとき

初期スキャン

- 1 ◀▶で「初期スキャン」を選び、決定を押す

設定方法選択

設定を行う前にケーブルが接続されているか確認してください。
次の場合、何も受信しない可能性があります。
・ケーブルテレビ局が地上デジタルを放送していない

初期スキャン 再スキャン マニュアル

- 2 青を押し、方式切換の画面が表示され
たら◀▶でチャンネルスキャン方式を選
び、決定を押す

方式切換

選択した方式でスキャンを行います。
(設定の変更はケーブルテレビ局に確認の上行ってください。
正しく受信できなくなる場合があります。)

現在の方式「パススルー」

パススルー トランスモジュレーション

「パススルー」または
「トランスモジュレー
ション」を選ぶ

設定の変更はご加入のケーブルテレビ局に
ご確認ください。

- 3 ◀▶でお住まいの地域を選び、決定を押す

地域設定

地域にあった地上デジタルチャンネル設定を行うために必要です。
地域設定を変更すると、これまでの地上デジタルチャンネル設定が
消去されます。
これよりチャンネルスキャンを開始します。
チャンネルスキャンを中断すると、スキャン内容が無効になります
ので、ご注意ください。

地域選択 東京

- チャンネルスキャン画面を表示します。
受信できるチャンネルを調べて新しく
一覧表示します。
(今までの設定は全てリセットされます。)
- スキャン中は映像と音声は出ません。
終わるまでに、10分程度、かかる場合が
あります。

- 4 正しく設定されていることを画面で
確認し、戻るを押す

■修正したいとき

→▶右記「マニュアル」の手順②へ

再スキャン

- 1 ◀▶で「再スキャン」を選び、決定を押す

設定方法選択

設定を行う前にケーブルが接続されているか確認してください。
次の場合、何も受信しない可能性があります。
・ケーブルテレビ局が地上デジタルを放送していない

初期スキャン 再スキャン マニュアル

- 10分程度、時間がかかる場合があります。
- 新たに受信できた放送局は自動的に追加さ
れます。

- 2 正しく設定されていることを画面で
確認し、戻るを押す

■修正したいとき

→▶下記「マニュアル」の手順②へ

マニュアル

- 1 ▶で「マニュアル」を選び、決定を押す

設定方法選択

設定を行う前にケーブルが接続されているか確認してください。
次の場合、何も受信しない可能性があります。
・ケーブルテレビ局が地上デジタルを放送していない

初期スキャン 再スキャン マニュアル

- 2 ▲▼で修正したい行(リモコン番号)を
選び、決定を押す

リモコン	CH	放送局名	種類
1	101	NHK BS1	テレビ
2	102	NHK BS2	テレビ
3	103	NHK BS	テレビ
4	141	BS日テレ	テレビ
5	151	BS朝日1	テレビ

- 3 ◀▶でCHを変更する

リモコン番号設定

CH	101
チャンネル名	NHK BS1
種類	テレビ

- 4 戻るを押す

■設定した項目(「放送局名」や「CH」など)
を他のリモコン番号と入れ替えたいとき

- 1 緑を押す
- 2 ▲▼で、入れ替えたい番号を選び、
決定を押す
- 3 ▲▼で、入れ替え先の番号を選び、
決定を押す
- 4 戻るを押す

以下は、49ページ手順①～③で「設置設定」
画面を表示させてから行ってください。

視聴チャンネルを表示させる

番組表の表示やチャンネル選局、お好み選局を視聴
できるチャンネルのみに設定できます。
ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容によ
り表示されない場合があります。

- 4 ▼で「チャンネル設定」を選び、
決定を押す

- 5 ▼で設定する「チャンネル制限」を選び、
決定を押す

チャンネル設定

地上デジタル

BS

CATV

チャンネル制限 制限する

- 6 ◀▶で設定する「制限する」を選び、
決定を押す

チャンネル制限設定

番組表等でのチャンネル表示の設定を行います。
「制限する」を選択すると、お客様に視聴いただ
けない一部のチャンネル表示、選局を制限しま
す。

制限する 制限しない

- 7 ◀▶で設定する項目を選び、決定を押す

チャンネル制限設定

チャンネル情報を今すぐ更新しますか？
チャンネル情報の確認には数分かかります。
「いいえ」を選択すると電源オフ時に更新します。

はい いいえ

はい チャンネル情報を今すぐ更
新します。情報更新には数分
かかります。

いいえ チャンネル情報を電源オフ
時に更新します。

メッセージが表示されたら、戻るを押す

- チャンネル制限設定を元に戻す
手順⑥で「制限しない」を選びます。

●設定中、戻るで1つ前の画面に戻ります。 ●設定後は、元の画面でテレビ放送の画面に戻します。

お好み選局ボタンでチャンネル設定 する

番組を見ているときに

- 1 お好み選局を押す

- 2 ▲▼◀▶で登録したいボタンを
選び、緑を押す

<お好み設定画面>

お好み設定 BS

1 / 3 ページ

1) 101	2) 102	3) 103
4) 141	5) 151	6) 161
7) 171	8) 181	9) 191
10) 200	11) 211	12) 222

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12)

- 青 前ページを表示
- 赤 次ページを表示

- 3 ▲▼で登録したいチャンネルを
選び、決定を押す

チャンネル一覧

| | |
|-----|------|
| 101 | 〇〇TV |
| 102 | 〇〇TV |
| 103 | 〇〇TV |
| 105 | 〇〇TV |
| 107 | 〇〇TV |
| 121 | 〇〇TV |
| 125 | 〇〇TV |
| 126 | 〇〇TV |
| 135 | 〇〇TV |
| 136 | 〇〇TV |
| 145 | 〇〇TV |
| 148 | 〇〇TV |

■設定したチャンネルを削除するとき

→▲▼◀▶で選び、黄を押し、

◀で「はい」を選び、決定を押す

チャンネル設定について

チャンネル設定のリモコン1～12に登録
したチャンネルはリモコンの数字ボタン1
～12で選局できます。またお好み選局の1
ページ目に表示します。
(同様にリモコン13～24はお好み選局の2
ページ目、リモコン25～36は3ページ目
に表示します。)